



MERLIN Qualitätsprodukte

SOMMER  
MOBIL



Breite	Länge	Höhe Sitzfläche	Lenkerhöhe
46 cm	65/80 cm	15 cm	16 cm

**526-30 SWING ROLLER KIGA**

Eine Fahrt mit unserem Swing Roller macht garantiert jedem Spaß! Fährt einzig und allein durch das Hin- und Herbewegen der Füße - man gleitet wie eine Schlange! Belastbarkeit max. 50 kg

**526-31 SWING ROLLER MAXI**

**526-32 ERSATZSITZ FÜR SWING ROLLER 526-30 / -31**

**526-33 SCHRAUBENSATZ FÜR SWING ROLLER 526-30**

Inhalt: 2 Kugellager + Befestigungsschraube und Abstandshalter für Kugellager.

**526-34 ERSATZRÄDER FÜR SWING ROLLER - Set 3**


**526-37 VORDERRAD FÜR SWING ROLLER - einzeln**

**526-38 HINTERRAD FÜR SWING ROLLER - einzeln**

**526-39 ERSATZLAGER FÜR SWING ROLLER - einzeln**



Dieses Kind fährt auf der Swing Roller Kiga Version.



Bei diesem Modell sind die Haltegriffe nach außen gearbeitet - somit wird das Anstoßen der Oberschenkel verhindert.

- Fährt ohne Pedale, ohne Kette und ohne Batterien.
- Robuster, langlebiger Stahlrahmen und Gabel
- Niedriger Schwerpunkt
- Kein Stürzen möglich - somit kaum Verletzungsgefahr.
- Fährt auf allen glatten Oberflächen
- Für drinnen und draußen geeignet.

Der Swing Roller wird zerlegt geliefert:

- Rahmen mit Sitz
- Schraube
- Fußlenker mit Vorderrad

Die zwei unteren Rohre des Sitzes in die vorgesehene Rohre des Rahmens stecken.

Sitzlehne: Drücken Sie die beiden Knöpfe, bis diese in die Löcher der zwei Rohre einrasten.

Die Achse am Rahmen über das Kugellager mit dem Fußlenker verbinden und mit der Schraube fest fixieren. Die Ersatzteile passen bei beiden Swing Rollern.